

- Utilisez l'adaptateur Memory Stick Micro™-MSAC-MMD » (vendu séparément) pour employer ce support dans des produits compatibles Memory Stick PRO Duo.
- Utilisez l'adaptateur Memory Stick Micro™ (M2)» standard «MSAC-MMS » (vendu séparément) pour employer ce support dans des produits compatibles Memory Stick PRO Duo.
- Pour plus d'informations sur le téléchargement du logiciel, veuillez consulter l'URL suivante.

http://www.sony.net/memorycard/

- Précautions d'emploi**
- Veuillez ne pas utiliser ou régler ce support dans un environnement ne répondant pas aux conditions précises ci-dessous. Toute utilisation abusive ou inappropriée annulera la garantie de ce produit.

Tension de fonctionnement	2,7 V à 3,6 V
Environnement de fonctionnement	- 25 °C à +85 °C (sans condensation)
Dimensions (L x L x E)	Environ 12,5 mm × 15 mm × 1,2 mm
Poids	Environ 1 g

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, M2, M2 et sont des marques commerciales de Sony Corporation.

Deutsch Speicherkarte

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme dieses Datenträgers bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. **WARNUNG** Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Für Kunden in Europa

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anwendbar in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

< Hinweise für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten
Für Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Für any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.



MS-M Series MS-Séries M

©2011 Sony Corporation Printed in EU

http://www.sony.net/

English Memory Card

Before operating this media, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

- WARNING**
- Do not expose the shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

For the Customers in Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

< Notice for the customers in the countries applying EU Directives >
The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

- WARNING**
- **TO AVOID CHOKING HAZARD, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **DO NOT INSERT THIS MEDIA INTO ANY MEMORY CARD SLOT FOR WHICH IT WAS NOT INTENDED.**

● Make sure that this media is compatible with your product. Note that this media cannot be used with mobile phones manufactured by Sony Ericsson Mobile Communications.

- Using this media with an incompatible product can lead to a malfunction such as data corruption. Please note that Sony will accept no responsibility for any such malfunction caused by use with an incompatible product. Proper operation with all other products is not guaranteed.
- For the details of this media, please refer to the following URL or the product instruction manual of the compatible product.
- Use the Memory Stick Micro™ (M2)» Duo-size Adaptor "MSAC-MMD" (sold separately) to use this media in Memory Stick PRO Duo™ compatible products.
- Use the Memory Stick Micro™ (M2)» Standard-size Adaptor "MSAC-MMS" (sold separately) to use this media in Memory Stick PRO™ compatible products.
- For more information on download software, please refer to the following URL.

http://www.sony.net/memorycard/

Precautions on Use

- Please do not use or store this media in any environment exceeding the range of specified operating environment described below. Abuse or misuse will invalidate product warranty.

Operating voltage	2,7 V to 3,6 V
Operating environment	-25 °C to +85 °C (non-condensing)
Dimensions (W x L x T)	Approx. 12,5 mm x 15 mm x 1,2 mm
Weight	Approx. 1 g

Design and specifications are subject to change without notice. Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, M2, M2 et are trademarks of Sony Corporation.

Français Carte mémoire

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour les clients en Europe

Treatment des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut, de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

< Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE >
Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

- AVERTISSEMENT**
- **POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, RANGER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**
- **NÉ PAS INSÉRER CET MÉDIA DANS UN PORT DE CARTE MÉMOIRE POUR LEQUEL IL N'EST PAS DESTINÉ.**

● Assurez-vous que ce support est compatible avec votre produit. Notez que ce support ne peut pas être utilisé avec les téléphones portables fabriqués par Sony Ericsson Mobile Communications.

- L'emploi de ce support avec un produit non compatible peut conduire à un dysfonctionnement, tel que l'altération de données. Veuillez noter que Sony décline toute responsabilité quant à un dysfonctionnement dû à l'emploi avec un produit non compatible.
- Le bon fonctionnement n'est pas garanti avec tous les autres produits.
- Pour le détail sur ce support, veuillez consulter l'URL suivante ou le mode d'emploi des produits compatibles.

Tensión de alimentación	cc 2,7 V a cc 3,6 V
Entorno operativo	de -25 °C a +85 °C (sin condensación de humedad)
Dimensiones (an x long. x al)	Aprox. 12,5 mm x 15 mm x 1,2 mm
Peso	Aprox. 1 g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, M2, M2 et son marcas comerciales de Sony Corporation.

Nederlands Geheugenkaart

Voordat u dit medium gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als referentiemateriaal nodig hebt.

WAARSCHUWING
Het gebruik van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

Voor klanten in Europa

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht die is ingericht voor het verzamelen van elektrische en elektronische apparaten wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

< Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn >
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en product veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor elke service- en garantiezaak verwijs wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

- WAARSCHUWING**
- **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN OM VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN.**
- **PLAATS DIT MEDIUM NIET IN EEN GEGEUKENKARTSLAF WAAR DEZE NIET VOOR BEDOELD IS.**

● Zorg ervoor dat dit medium compatibel is met uw product. Let erop dat dit medium niet kan worden gebruikt met mobiele telefoons geproduceerd door Sony Ericsson Mobile Communications.

● Het gebruik van dit medium met een incompatibel product kan leiden tot een defect zoals een datastorings. Let erop dat Sony geen aansprakelijkheid erkent voor dergelijke storingen die worden veroorzaakt door gebruik van een incompatibel product.

● Een correcte werking met alle andere producten wordt niet gegarandeerd.

● Voor informatie over dit medium, raadpleegt u de volgende URL of de productinstructie van het compatibele product.

● Gebruik de Memory Stick Micro™ (M2)» Duo-adaptor "MSAC-MMD" (los verkrijgbaar) om dit medium te gebruiken in producten die compatibel zijn met Memory Stick PRO Duo™.

● Gebruik de Memory Stick Micro™ (M2)» standaardadapter "MSAC-MMS" (los verkrijgbaar) om dit medium te gebruiken in producten die compatibel zijn met Memory Stick PRO™.

● Voor meer informatie over het downloaden van de software, raadpleegt u de volgende URL.

http://www.sony.net/memorycard/

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
● Bewaarg de gebruik dit medium niet in een omgeving die het bereik van de aangegeven werkingsomgeving zoals hieronder beschreven, overschrijdt. Misbruik of foutief gebruik maakt de productgarantie ongeldig.

Werkspanning	2,7 V tot 3,6 V
Gebruiksomgeving	-25 °C tot +85 °C (zonder condensatie)
Afmetingen (B x L x D)	Ongeveer 12,5 mm x 15 mm x 1,2 mm
Gewicht	Ongeveer 1 g

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, M2, M2 et zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Italiano Scheda di memoria

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

AVVERTENZA
Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per i clienti in Europa

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

< Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE >
Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini delle questioni di compatibilità elettromagnetica (CEM) e la sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

- AVVERTENZA**
- **PER EVITARE QUALSIASI PERICOLO DI SOFFOCAMENTO SI RACCOMANDA DI TENERE LA SCHEDA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
- **NON INSERIRE QUESTA SCHEDA IN ALLOGGIAMENTI PER SCHEDE DI MEMORIA DIVERSE.**

● Accertarsi che il supporto sia compatibile con il prodotto in uso. Tenere presente che il presente supporto non può essere utilizzato con telefoni mobili di altri produttori.

● L'utilizzo di questo supporto con un prodotto non compatibile può causare malfunzionamenti quali il danneggiamento dei dati. Si ricorda che Sony non accetta alcuna responsabilità per malfunzionamenti derivanti dall'utilizzo con un prodotto non compatibile.

● Non si garantisce un funzionamento corretto con tutti gli altri prodotti.

● Per informazioni particolareggiate su questa scheda di memoria si prega di visitare il sito Internet qui di seguito indicato oppure di consultare le istruzioni per l'uso dei prodotti con essa compatibili.

● Utilizzare l'adattatore per Memory Stick Micro™ (M2)» "MSAC-MMD" in formato Duo (venduto separatamente) per utilizzare il presente supporto in prodotti compatibili con Memory Stick PRO Duo™.

● Utilizzare l'adattatore per Memory Stick Micro™ (M2)» "MSAC-MMS" in formato standard (venduto separatamente) per utilizzare il presente supporto in prodotti compatibili con Memory Stick PRO™.

● Per ulteriori informazioni sul software scaricabile si prega di vedere il seguente sito Internet.

http://www.sony.net/memorycard/

Precauzioni per l'uso

- Occorre evitare di usare o conservare questa scheda di memoria in un ambiente le cui caratteristiche eccedono le gamme di temperatura e umidità qui oltre specificate.
- L'uso improprio della scheda può rendere nulla la garanzia.

Tensione operativa	da 2,7 V a 3,6 V
Ambiente di impiego	da -25 °C a +85 °C (senza condensa)
Dimensioni (L x A x S)	circa 12,5 mm x 15 mm x 1,2 mm
Peso	circa 1 g

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, M2, M2 et sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.

Português Cartão de Memória

Antes de utilizar este suporte, leia este manual na íntegra e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO**
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.

Para os clientes na Europa

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

< Nota para os clientes nos países que apliquem as Directivas da UE >
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado para Compatibilidade Electromagnética e segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com serviço ou garantia por favor consulte a morada indicada nos documentos sobre serviço e garantias que se encontram junto ao produto.

- AVVERTENZA**
- **PARA EVITAR O PERIGO DE ENGASGAMENTO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**
- **NÃO INTRODUZA ESTE SUPORTE NUMA RANHURA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA PARA A QUAL ELE NÃO TENHA SIDO CONCEBIDO.**

● Certifique-se de que este suporte é compatível com o seu produto. Tenha em atenção que este suporte não pode ser utilizado com telemóveis fabricados pela Sony Ericsson Mobile Communications.

● A utilização deste suporte com um produto incompatível pode dar origem a uma avaria, como a corrupção de dados. Tenha em atenção que a Sony não aceitará qualquer responsabilidade por uma avaria causada pela utilização deste suporte com um produto incompatível.

● A operação não pode ser garantida com todos os outros produtos.

● Para obter detalhes sobre este suporte, consulte o seguinte URL ou o manual de instruções do produto compatível.

● Utilize o Adaptador de Memory Stick Micro™ (M2)» de tamanho Duo "MSAC-MMD" (vendido em separado) para utilizar este suporte em produtos compatíveis com Memory Stick PRO Duo™.

● Utilize o Adaptador de Memory Stick Micro™ (M2)» de tamanho Padrão "MSAC-MMS" (vendido em separado) para utilizar este suporte em produtos compatíveis com Memory Stick PRO™.

● Para mais informações sobre como transferir o software, consulte o seguinte URL.

http://www.sony.net/memorycard/

Precações de utilização

- Não utilize nem guarde este suporte num ambiente cujas condições excedam as especificações de funcionamento descritas acima.
- Qualquer abuso ou utilização indevida deste produto invalidará a respectiva garantia.

Voltagem de funcionamento	2,7 V a 3,6 V
Ambiente operativo	-25 °C a +85 °C (sem condensação)
Dimensões (L x C x E)	Aprox. 12,5 mm x 15 mm x 1,2 mm
Peso	Aprox. 1 g

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, M2, M2 et são marcas comerciais da Sony Corporation.

Svenska Minneskort

Innan du börjar använda detta media bör du läsa igenom bruksanvisningen och sedan spara den för framtida bruk.

VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar.

För kunder i Europa

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som vanligt avfall. Avtinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

< Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv- Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Autoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta i separat service och garanti dokument.

- VARNING!**
- **HÅLLS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN FÖR ATT UNDVIKA UPPVÄRNINGSSTÄ.**
- **SÄTT INTE I DETTA MEDIUM I NÅGON KORTPLATS FÖR MINNESKORT SOM DET INTE ÄR AVSETT FÖR.**

● Kontrollera att detta medium är kompatibelt med din produkt. Observera att detta medium inte kan användas med mobiltelefoner tillverkade av Sony Ericsson Mobile Communications.

● Om detta medium används med en inkompatibel produkt kan det leda till fel som till exempel datakorruption. Vänligen notera att Sony inte åtar sig något ansvar för fel som uppstår genom användning med en inkompatibel produkt.

● Felri användning kan inte garanteras med några andra produkter.

● För närmare information om detta medium, hänvisar vi till följande webbadress (URL) eller till produktmanuallern för de kompatibla produkterna.

● Använd adaptern i Memory Stick Micro™ (M2)» Duo-storlek "MSAC-MMD" (säljes separat) för att använda denna media i produkter kompatibla med Memory Stick PRO Duo™.

● Använd adaptern i Memory Stick Micro™ (M2)»-standardstorlek "MSAC-MMS" (säljes separat) för att använda denna media i produkter kompatibla med Memory Stick PRO™.

● För mer information om nedladdning av programvara, hänvisar vi till följande webbadress (URL).

http://www.sony.net/memorycard/

Försiktighetsmärkt vid användning

- Detta medium ska inte användas eller förvaras i miljöer där de nedan beskrivna specificerade driftsvillkoren överskrids.
- Misbruk eller felaktig användning upphäver produktgarantin.

Strömförbrukning	2,7 V till 3,6 V
Driftsmiljö	-25 °C till +85 °C (allt inte fukt)
Mått (B x L x T)	Ca. 12,5 mm x 15 mm x 1,2 mm
Vikt	Ca. 1 g

Rätt till ändring av utformning och tekniska data förbehålles.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, M2, M2 et är varumärken som tillhör Sony Corporation.

Dansk Hukommelseskort

Les denne betjeningsvejledning grundigt, og gem den til senere reference, inden mediet tages i brug.

ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

Til kunder i Europa

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specialiseret i modtagelse og opbejldning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedskadeføle påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindbinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

< Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder >
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti henvi ser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokumentet.

- ADVARSEL**
- **HOLD PRODUKTET UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE FOR AT UNDGÅ KVÆLINGSFARE.**
- **SÆT IKKE DETTE MEDIUM IND I NOGEN HUKOMMELSESKORTÅBNING, SOM DET IKKE ER BEREGNET TIL.**

- Sikr dig, at dette medie er kompatibel med dit produkt. Bemærk, at dette medie ikke kan anvendes sammen med mobiltelefoner fremstillet af Sony Ericsson Mobile Communications.
- Brug af dette medie sammen med et inkompatibelt produkt kan medføre en funktionsfejl som f.eks. eddeløgelse af data. Vær venligst opmærksom på, at Sony ikke påtager sig noget ansvar for sådanne funktionsfejl forårsaget pga. brug sammen med et inkompatibelt produkt.
- Korrekt funktion af alle produkter garanteres ikke.
- Yderligere oplysninger om dette medie findes på den følgende URL eller i betjeningsvejledningen til kompatible produkter.
- Brug din Memory Stick Micro™ (M2)» Duo-storlek "MSAC-MMD" (sælges separat) for at bruge mediet i Memory Stick PRO Duo™-kompatible produkter.
- Brug din Memory Stick Micro™ (M2)» standardadapteren "MSAC-MMS" (sælges separat) for at bruge mediet i Memory Stick PRO™-kompatible produkter.
- Mere information om hentning af software findes på den følgende URL.

http://www.sony.net/memorycard/

Förhållsregler ved anvendelsen

- Brug eller opbevar ikke dette medie på steder, der ligger uden for det driftsmiljø, der er specificeret nedenfor.
- Misbrug eller forkert brug ugyldiggør produktgarantien.

Driftsstandpunkt	2,7 V til 3,6 V
Operativsystem	-25 °C til +85 °C (ikke-kondenserende)
Mål (B x L x T)	Ca. 12,5 mm x 15 mm x 1,2 mm
Vægt	Ca. 1 g

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden forudgående varsel.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, M2, M2 et er varemærker tilhørende Sony Corporation.

Suomi Muistikortti

Luue nännä käyttöohje huolellisesti ennen tämän median käyttöä aloittamista ja säilytä ohjeet myöhemmätkä käyttöä varten.

VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaran pienentämiseksi.

Europaassa oleville asiakkaille

Käytössä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisöissä ja muiden Euroopan maiden jäätahoalue)
Tämä laiteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen tai vastaavaan laitteen kierrätyskeskukseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voidaan aiheuttaa laitteiden epäasianmukaista käsittelyä. Materiaalien kierrätyssäistä tuetaan ympäristön ja ihmisen hyvinvointia. Lisätietoja laitteiden käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoasutukselta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

< Ilmoitus EU-maiden asiakkaille >

Tämän tuotteen

