


Digital HD-videokamera

HDR-AS15/AS10

De nya funktioner som uppdateringen av den fasta programvaran ger och deras respektive funktioner beskrivs här.





Se ”Bruksanvisning” och ”Bruksanvisning (PDF)”.

Ljudsignal



Du kan ställa in hörbara funktionsljud till ON/OFF.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.

- 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTER-knappen.
- 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [BEEP] (Ljudsignal), tryck sedan på ENTER-knappen.
- 3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på ENTER-knappen.

✓		Alla funktionsljud aktiveras.
		Funktionsljud hörs endast när följande funktioner utförs. <ul style="list-style-type: none">• Strömmen slås på• Inspelningen startar• Inspelningen stoppas• Avtryckaren trycks in• En avaktiverad funktion valdes eller ett fel uppstod
		Alla funktionsljud avaktiveras.
		Återgår till [BEEP]-menyn.








Inspelningsläge

Inställningsskärm



Du kan ange bildupplösning och bildhastighet för inspelning av filmer.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.

- 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTER-knappen.
- 2 När [VIDEO] (inspelningsläge) visas, trycker du på ENTER-knappen.
- 3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inspelningsläget, tryck sedan på ENTER-knappen.

	Skärmvisning	Inspelad bild	Upplösning	Bildhastighet vid bildbearbetning	Bildhastighet vid uppspelning
		Högsta upplösning/jämn bild inspelad i bildhastigheten 2x	1920x1080	60p	60p
✓		Högsta upplösning	1920x1080	30p	30p
		Hög upplösning	1280x720	30p	
		Slow-motionbild inspelad i bildhastigheten 2x	1280x720	60p	
		Super slow-motionbild inspelad i bildhastigheten 4x	1280x720	120p	
		Standardupplösning	640x480	30p	
		Återgår till [VIDEO]-menyn.			

Obs!

- Tiden för oavbruten filminspelning är cirka 13 timmar.
I [SLOW]-läget är det cirka 6,5 timmar.
I [SSLOW]-läget är det cirka 3 timmar.
- Om du väljer [SSLOW], aktiveras inte SteadyShot även om SteadyShot är inställt på [ON].
- Ljudet spelas inte in under tagning på följande sätt:
 - När [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P) är inställt.
- När inspelningsläget är inställt på [VGA], blir visningsvinkeln smalare jämfört med andra inspelningslägen.